

BANDE-GRILLE D'ENROBAGE DÉMONTABLE NR400S AVEC RUBAN DE SORTIE PAPIER (largeur 250 mm)

BANDE-GRILLE D'ENROBAGE DÉMONTABLE NR400S-30 AVEC RUBAN DE SORTIE PAPIER (largeur 300 mm.)



Les chariots d'enrobage de la série NR, associés aux tempéreuses, sont parfaits pour la production de pralines et pâtisseries, en partant des biscuits jusqu'aux gâteaux.

La grille de chargement peut être arrêtée pendant le positionnement du produit à enrober, puis reprendre le mouvement à la simple pression du bouton. Grâce à ce système spécial, toute la procédure peut se dérouler avec une seule personne qui pourra facilement se déplacer de la zone de chargement et enrobage au tapis de sortie du produit.

Les modèles NR400S et NR400S-30 sont équipés d'un égouttoir vibrant et d'un dispositif briseur de filaments ; en décrochant la bande-grille d'enrobage, où aucun composant électrique n'est monté, il est possible d'effectuer un lavage soigné. La bande-grille a une largeur de 250 mm. ou 300 mm.

Vitesse réglable : 0,5 ÷ 2 m/min

Puissance : 0,08 kW

Voltage : 230V - 50Hz

Dimensions : 1720x450x1060h mm. (en position de travail)

Dimensions : 450x450x1780h mm. (en position de repos)